

Operating Instructions

操作説明書


MODEL 型號

15AAQ1 07


Before operating this product, please read these instructions completely. 使用前請仔細閱讀説明書,以便正確使用。


INSTALLATION CAUTIONS 裝配注意事項


- Do not install this fan where it could be directly exposed to water or excess vapor.
- 2. Do not install this fan on the ceiling.
- 3. Keep more than 1 meter away from cooking equipement.
- 4. Operate this fan at the rated voltage and frequency indicated on the name plate.
- Be sure to provide an appropriate for air intake.
- For this fan, precautions must be taken to avoid the back-flow of gases into the room from the open flue of gas or other flue-burning appliances.
- 7. Install this fan over 2.3m above the floor.
- This fan can be mounted in outside faced wall from the inside of room.
- 1.不要把换氣扇安裝在容易被水噴到,或烟霧、水氣 過多的地方。
- 2.不要把换氣扇裝在天花板上。
- 3. 安裝於離高温器具一米以上距離的地方。
- 4. 須根據已標明的額定電壓及頻率使用換氣扇。
- 5.必需安裝在有通風口的地方。
- 6.在安裝換氣扇時,請采取適當的措施以防止氣體 從一般的排氣管或炊具排氣管倒流回室内。
- 7.此换氣扇的安裝高度距離地面勿低于2.3米。
- 8.此换氣扇可以從室内安裝在外墻上。



HOW TO INSTALL 裝配方法








Mounting screw (accessory)


安裝螺栓 (附屬品)


37




MAINTENANCE PRECAUTIONS 保養方法

- 1. Disconnect the power supply until blade is stationary before clean and maintenance.
- 2. Never use petrol, benzene, thinner or any other such chemicals for cleaning the ventilating fan.
- 3. Do not allow water to contact electrical part such as the motor.
- 4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- 1、在保養和清洗前,請確保斷開電源且扇葉停止轉動。
- 2、切勿使用汽油、苯、溶劑或任何類似的化學藥物 清洗换氣扇。
- 3、請不要讓水接觸到電氣部件,例如馬達。
- 4、如果電源軟綫損壞,爲避免危險,必須由制造廠, 其維修部或類似的專業人員更換。










SPECIFICATIONS 規格

Mode 型號	Voltage 電壓 (V)	Frequency 電壓 (Hz)	Power consumption 耗電量 (W)	Speed 轉速 (R/M)	Air delivery 排氣量 (CMM)	Power factor 功率因數	Weight 重量 (kg)
15AAQ1 07	220	50	15.5	1480	4.8	96	1.4

* Insulation class E, IP code : IPX4 (outside)

* E 級絶緣,IP號碼: IPX4 (外墙)

Wiring Diagram 電氣接線原理圖



Matsushita Ecology Systems Co., Ltd.